

Soldador MIG



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Soldadora ALEBA 210 Amp Monofásica C/ Torcha | 91306 |

Soldador MIG



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Soldadora Aleba Plus 2500 250 Amp - Trifásica Semiautomática Aleba Plus 2800 280 Amp - Trifásica | 91310 |
| | 91311 |

Soldador MIG



| Descripción | Artículo |
|--|----------|
| Soldadora Aleba Plus 3800 400 Amp - Trifásica Semiautomática Aleba Plus 3800 400 Amp - Trifásica Con cab/ separado | 91313 |
| | 91322 |

Soldador MIG



| Descripción | Artículo |
|--|----------|
| Soldadora Aleba Plus 3200 320 Amp - Trifásica Semiautomática Aleba Plus 3200 320 Amp - Trifásica Con cab/ separado | 91312 |
| | 91321 |

Soldador MIG Inverter/Kit



| Descripción | Artículo |
|---|------------|
| Soldador Inverter / kit Aleba 200Amp Monofásica | 201205/kit |

Soldador MIG Inverter



| Descripción | Artículo |
|--|----------|
| Soldadora Inverter Aleba 280Amp Monofásica | 201206 |

Soldador MIG Inverter

Concord



| Descripción | Artículo |
|--|----------|
| Soldador Inverter Concord PRO MIG 300 Monofásica | 67886 |
| Soldador Inverter Concord PRO 350 350 Amp Trifásica | 67400 |

Soldadora MIG Inverter



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Soldadora Inverter 180 Amp Multiproceso 3 en 1 ME-180 | 200643 |

Soldadora MIG Inverter



| Descripción | Artículo |
|---------------------------------------|----------|
| Soldadora inverter 3 en 1 ME-250 Amp. | 15091 |

Inverter



| Descripción | Artículo |
|-------------------------------------|----------|
| Inverter Tig Aleba AC-DC 280 Monof. | 12984 |

Inverter

Concord



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Inverter Concord PRO Smart 200 200 Amp 2,00 a 3,25 mm | 87397 |

Inverter



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Inverter Tig Aleba Feral 200 Amp. Alta Frecuencia | 12586 |

Inverter

Concord



| Descripción | Artículo |
|----------------------------------|----------|
| Inverter Concord Pro Extra - 300 | 67888 |

Inverter TIG

Concord



| Descripción | Artículo |
|----------------------------------|----------|
| Inverter TIG Concord Extra - 300 | 67887 |

Cargadores

Concord



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Cargador CONCORD 8 Amp - 12 V (MOD-8) | 91300 |
| 10 Amp - 6/12 V (MOD-10) | 91301 |

Cargadores

Concord



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Cargador CONCORD 15 Amp - 6/12 V (MOD-15) | 91302 |

Cargadores

Concord



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Cargador Arrancador Concord Mod. 30-400 12 V | 91307 |

Cargador Arrancador

Concord



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Cargador Arrancador Concord Mod. 20-100 Nafta-Gas-Diesel | 91305 |

Cargadores



| Descripción | Artículo |
|--|----------|
| Cargador Aleba 15 Amp. 12 Volt. | 13325 |
| Cargador Aleba 30 Amp. 12/24 Volt. | 95191 |

Cargadores



| Descripción | Artículo |
|--|----------|
| Cargador electronico Aleba 7,5/15 Amp. 12/24 Volt. | 12485 |

Cargadores



| Descripción | Artículo |
|---|----------|
| Cargador electronico Aleba 10 Amp. 12 Volt. | 13324 |
| Cargador electronico Aleba 20 Amp. 12 Volt. | 13326 |
| Cargador Aleba 40 Amp. 12 Volt. | 13327 |

Cargadores



| Descripción | Artículo |
|--|----------|
| Cargador arrancador Aleba 100-500 Amp. 12 Volt. | 91308 |
| Cargador arrancador Aleba 100-400 Amp. 12-24 Volt. | 61690 |
| Cargador arrancador Aleba 100-500 Amp. 12-24 Volt. | 91309 |